

Einstellanleitung:

SmartClose

für stumpfe, gefälzte & Kontext—Türen



Stand: 07/2014

Jeld-Wen Türen GmbH A-4582 Spital am Pyhrn, Austria/Europe

Information unter : Tel. +43(0)7562/5522, Fax +43(0)7562/7102 Mo-Do: 07.30-12.00 Uhr / 13.00-17.00 Uhr und Fr: 07.30-12.00 Uhr, e-mail: danaoffice@jeld-wen.biz, Internet: www.dana.at

Benötigtes Werkzeug

Inbus SW 3 mm

Hinweise

Max. Türblattgewicht: 40 kg
Max. Stocklichtemaße: 950 x 2110 mm

System besteht aus Beschlag LINKS bzw. RECHTS in der Tür und Schließteil stumpf bzw. gefälzt in der Zarge/Stock.

Als Schlossersatz gedacht, für Türen ohne Schloss und Zargen ohne Schließblech. Dadurch freie Wahl der Griffform zwischen Stoßgriff und Muschelgriff möglich. Die Bedienung der Tür erfolgt durch Drücken und Ziehen ohne herkömmliche Drückerbewegung. Neben der Zuhalffunktion wird die Tür beim Schließen auch gedämpft. Wenn abgesperrt werden soll wird ein DANA E—Lock verwendet.

Einstellung Türblatt

Darstellung am Beispiel rechtes Türblatt gefälzt → links spiegelbildlich

Hinweis:
Zuvor Bandeinstellung abschließen

Einstellen der Federvorspannung / Kraftverstellung (max. + 10 Umdrehungen zum Lieferzustand)

Einstellung im Zargenquerteil

1. Montage in Zarge / Stock
Abdeckung vom Schließteil entfernen

2. Montage in Zarge / Stock
Seitenverstellung

3. Montage in Zarge / Stock
Höhenverstellung Pin

4. Montage in Zarge / Stock
Funktionsprüfung

5. Montage in Zarge / Stock
Abdeckung vom Schließteil montieren

Funktionsprüfung (Darstellung rechtes Türblatt)

Ansicht von unten

1. Schraube D. lockern

2. D. verschieben und gleichzeitig E. in der Höhe verstellen

3. D. fest verschieben und dadurch E. fixieren

Ansicht von unten

Türblatt rechts

Zarge

Bandseite