

# Oberblendenbefestigung „VARIO OB“

Stand: 04/2014

Lieferumfang	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>+ C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
	(2 x)	(2 x)	(4 x)	(4 x)	(2 x)	(2 x)	(2 x)
	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>Hinweis</b> Ab einer Oberblendenhöhe $\geq 507\text{mm}$ sind <b>2 Verpackungseinheiten</b> (= 4 Stk.) Oberblendenbefestigungen „VARIO OB“ notwendig		
(2 x)	(2 x)	(2 x)	(2 x)				

Montage	INCANTO Justierbandaufnahme M10 x 1 bei ÖN – Stahlzarge - - BT 1000				<b>1.</b> 		<table border="1"> <tr> <td><b>I.</b></td> <td><b>K.</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2 x)</td> <td>(2 x)</td> </tr> </table>	<b>I.</b>	<b>K.</b>			(2 x)	(2 x)
	<b>I.</b>	<b>K.</b>											
(2 x)	(2 x)												
- - 3D - Bandaufnahme				<b>1.</b> 		<table border="1"> <tr> <td><b>H.</b></td> <td><b>J.</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2 x)</td> <td>(4 x)</td> </tr> </table>	<b>H.</b>	<b>J.</b>			(2 x)	(4 x)	
<b>H.</b>	<b>J.</b>												
(2 x)	(4 x)												