

Allgemein-, Montage-, Verwendungs- Sicherheitshinweise für DANA® Produkte

Allgemeinhinweise:

- Die Verantwortung für den fachgerechten Einbau inkl. verwendeten Montagmaterial liegt beim Monteur. Für unsachgemäß zusammengebaute Elemente übernimmt Jeld-Wen Türen GmbH keine Gewährleistung.
- Jegliche Gewähr für die Vollständigkeit dieser Montageanleitung ist ausgeschlossen und berechtigt Sie nicht zur Reklamation. Im Fall von auftretenden Fragen zur Montage oder Produktdetails ist der Hersteller zu kontaktieren.
- Achten Sie bereits bei der Bestellung des Produktes auf die Einhaltung gültiger Bauordnungen, OIB-Richtlinien, Normen und Verordnungen.
- Beachten Sie, dass die effektive Durchgangslichte Breite je nach verwendetem Bandtypen bzw. Türfalzgeometrie von der Stocklichten Breite abweichen kann.
- Beachten Sie die zulässigen Raumklimaunterschiede zwischen den Räumen, welche vom Türelement getrennt werden. Der Einsatz der Türe unter speziellen Klimabedingungen (z.B.: Schwimmbad, Sauna, Kühlhaus, speziellen Werkräumen etc.) ist vor einer Bestellung abzuklären.
- Zusätzliche Anforderungen an das Türelement wie z.B. Einfluss von Chemikalien- Dämpfen verlangen nach einer schriftlichen Freigabe durch Jeld-Wen Türen GmbH.
- Jeld-Wen Türen GmbH behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.
- Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Montagehinweise:

- Lagern Sie die Teile Ihres Elements nur in trockenen, gut belüfteten Räumen. Schützen Sie diese vor Staub und Verschmutzung durch geeignetes Abdecken.
Lagern Sie die Zarge idealerweise liegend im Karton bei 45% rel. Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 15 und 20°C. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Feuchtigkeit.
- Erst nach Abschluss aller Maler-, Tapezierer- und Fußbodenverlegearbeiten sollte die Zarge eingebaut werden.
- Angrenzende Wandteile müssen trocken sein und die Räume müssen eine relative Luftfeuchtigkeit UNTER 60% aufweisen.
- Kontrollieren Sie vor dem Auspacken der Teile nochmals die Wandlochmaße mit den Angaben auf der Verpackung.
- Kontrollieren Sie ihr DANA-Produkt noch vor dem Zusammen- bzw. Einbau auf etwaige Schäden und melden Sie diese unverzüglich. Spätere Beanstandungen können nicht berücksichtigt werden!
- Verändern oder entfernen Sie Bauteile nur soweit dies von Jeld-Wen Türen GmbH empfohlen wird (z.B.: Kürzen des Türblattes). Beachten Sie die zulässigen Arbeiten für Roh Türen und Funktionstüren in der Preisliste. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Jeld-Wen Türen GmbH!
- Türblatt und Zarge sind während und nach der Montage mit größter Sorgfalt zu behandeln!
- Achten Sie bei der Montage speziell beim Abstellen oder Ablegen von Produktteilen dass es zu keinen Beschädigungen kommt.
- Wenn Sie das Türblatt vor der Montage anlehnen, achten Sie darauf, dass die Tür nicht umfallen oder kippen kann. Verwenden Sie eine rutschsichere Unterlage, um den Bodenbereich des Türblattes nicht zu beschädigen.
- Etwaige Elektroarbeiten dürfen NUR von Fachpersonen ausgeführt werden.
- Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung der Schaum-, Klebstoff- bzw. Mörtelhersteller bzw. eventueller Zubehör- und Beschlagshersteller.
- Die Zarge/Stock darf erst versetzt werden, wenn der Leim auf den Gehrungsflächen ausgehärtet ist.
- Bei der Verwendung in Feuchträumen ist die Türblattunterkante zu versiegeln.
- Bei überbreiten, überhohen Türen, oder Türblättern mit erhöhtem Gewicht, ist auch dann eine Verschraubung und „Vermörtelung der Befestigungspunkte“ des Elements auszuführen, wenn keine zusätzlichen Produkteigenschaften wie Einbruchhemmung, Feuerschutz usw. gefordert sind.

Verwendungshinweise bei Türen mit besonderen Schutzzielen:

(Brandschutz, Schallschutz, Einbruchschutz, usw.)

- Halten Sie die Ihre Türen stets geschlossen, damit sämtliche technischen Funktionen gewährleistet sind.
- Verriegeln Sie ihr Türblatt stets über den Riegel (Versperren zB mit Schlüssel 2-tourig) und die Falle bzw. die Mehrfachverriegelung. Mit der Verriegelung nur über die Falle (ohne Versperren) können die Anforderungen an die Einbruchhemmung nicht erfüllt werden.

- Damit die Leistungseigenschaften gem. Kennzeichnung erhalten bleiben, sind keinerlei Änderungen am Türelement zulässig, wie z.B.:
 - Nacharbeiten des Türfalzes
 - Nachfräsen von Absenk dichtungen
 - Änderungen an der gelieferten Ausführung (Bohrungen, Verschraubungen, Kürzen, ..)
(das Anbringen von Schildern oder Haken mittels Klebeband ist zulässig)
 - Verwendung von nicht im Lieferumfang enthaltenen Beschlags- Montage- und sonstigen Zubehörteilen
(ausgenommen Zylinder)
 - Tausch oder Erneuerung von eventuell vorhandenen Verglasungen
- Türen können ihre raumabschließende Wirkung nur dann erfüllen, wenn deren Funktionsfähigkeit immer gewährleistet ist. Um dies sicherzustellen, sind die DANA® Wartungsanleitungen zu berücksichtigen (siehe www.dana.at).

Verwendungshinweise allgemein:

- Achten Sie insbesondere während der Bauphase auf die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Lüften Sie regelmäßig!
- Zugluft und starker Wind können das Türblatt in Bewegung versetzen. Dies kann zu Sach- und Personenschäden führen. Beachten Sie dies beim Lüften!
- Führen Sie das Türblatt beim Öffnen und Schließen am Sichtbeschlag vorsichtig mit der Hand.
- Achten Sie beim Schließen des Türblattes auf Ihre Finger, damit es zu keiner Klemmung zwischen Türblatt und Zarge kommt. Halten Sie Kinder und Personen, welche die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fern. Insbesondere bei Pendel- und Falttüren ist auf eine mögliche Klemmung zu achten!
- Das Aufbringen von Zusatzbelastungen auf das Türblatt ist strengstens verboten. Es ist auch verboten, sich auf das Türblatt zu hängen.
- Das Anbringen von unsachgemäß eingebrachten Materialien (z.B.: Keile) kann zu einer Beschädigung des Türblattes, den Beschlägen sowie der Zarge führen.
- Beachten Sie die Empfehlungen zur Verwendung und Positionierung eines Türstoppers in der Jeld-Wen Türen GmbH-Preisliste!
- Die **unsachgemäße Einstellung bzw. Positionierung** von Öffnungsbegrenzungen (z.B.: Türstopper, Türschließer, usw.) **kann zu Beschädigung des Türelements führen**. Verwenden Sie ausschließlich Öffnungsbegrenzer mit Öffnungsdämpfungsfunktion.
- Die Möglichkeit des nachträglichen Anbringens eines Türschließers ist mit Jeld-Wen Türen GmbH abzuklären.
- Kontrollieren Sie die Beschlagsteile auf ihren festen Sitz und Verschleiß. Ziehen Sie, falls nötig die Befestigungsschrauben nach. Betätigen Sie sämtliche Ihrer Türelemente mindestens einmal monatlich, um innere Korrosion und Schwergängigkeit zu unterbinden. Zudem müssen Beschläge gewartet bzw. geschmiert werden. Die DANA® Wartungsanleitungen sind zu berücksichtigen (siehe www.dana.at).
- Achten Sie darauf, dass es nicht zu einem partiellen Nachdunkeln der Elemente durch Sonneneinstrahlung kommt. Intensive Wärmeeinwirkung kann zu einem Verzug des Türblattes führen!
- Durch Wärmestau (teilweise Bestrahlung) oder erhöhte thermische Belastungen, kann es zu einem spontanen Glasbruch kommen. Externe Wärmequellen (Heizkörper, Beleuchtung) und Sonneneinstrahlung begünstigen den Wärmestau.
- Verschmutzungen durch Rauch, Industrieabgase und Staub können in Verbindung mit Regen- oder Tauwasser Oberflächen beschädigen.
- Für Folgeschäden durch das Aufbringen von Klebebändern auf veredelten Oberflächen übernimmt Jeld-Wen Türen GmbH keine Gewährleistung.
- Sollte es zur Verschmutzung auf den Elementen kommen, sind diese mit milden Mitteln sofort rückstandsfrei zu entfernen.
Grundsätzlich empfehlen wir für die Reinigung und Pflege das Pflegeset "DANA-Basic". Ebenso ist es möglich Staub mit einem nebelfeuchten Reinigungstuch oder -schwamm wegzuwischen. Verwenden Sie dazu eine milde Seifenlauge oder klares Wasser. Meiden Sie Scheuermittel, Haushalts- und Glasreiniger mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Salmiak und Alkohol.

Die DANA® Pflegeanleitungen sind zu berücksichtigen (siehe www.dana.at).

Bitte beachten Sie zusätzlich die „Wartung- Pflege- Austausch- Richtlinien zu DANA Produkten“ (siehe www.dana.at).