

Einbauanleitung

Trägerschiene „INSIDE“ - Schiebetürsystem



Stand: 04/2012



Lieferumfang:

- 1 Stk. Trägerschiene 2470 mm schwarz
- 1 Stk. Fichtenholz 50 x 38mm massiv 2470 mm
- 7 Stk. Spax Vollgewinde 4,5 x 60 mm
- 7 Stk. Dübel 8 x 40 mm

Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Wasserwaage
- Distanzplättchen (zB.: Furnier od. Schichtstoff) zum Ausgleich von Unebenheiten
- Bohrmaschine mit Bohrer- & Bitkassette
- Eisensäge / Stichsäge mit Metallblatt
- Bleistift
- Rollmeter
- Klebeband



Grundsätzliches zur Montage

- Montage des Schiebetürsystems „INSIDE“ ohne Trägerschiene ist nicht möglich!
- Ein SET Trägerschiene „INSIDE“ beinhaltet die Teile für Montage eines einflügeligen Schiebetürsystems
→ Für zweiflügelige Systeme sind zwei Stück Trägerschiene „INSIDE“ erforderlich!!
- **Trägerschiene (Schiebetürsystem „INSIDE“) ist für folgende Rohbaulichtbreiten verwendbar:**

	Einflügelig (Stocklichtbreite)	Zweiflügelig (Stocklichtbreite)*
MINIMALE Rohbaulichtbreite	680 mm (STLB = 600mm)	1220 mm (STLB = 1140mm)
MAXIMALE Rohbaulichtbreite	1280 mm (STLB = 1200mm)	2500 mm (STLB = 2420 mm)

* mit 2 Stk. Trägerschienen


- Montagematerial für die Laufschiennenmontage ist dem Schiebetürbeschlag „INSIDE“ beige packt.
- Für die Montage des Schiebetürsystems ist kein „genuteter Sturz“ vorgesehen. Sollte dieser bauseits vorhanden sein so ist mit Hilfe des beigepackten Fichtenholzes der Sturz lt. Skizze zu kaschieren (benötigtes Befestigungsmaterial, etc. ist im Lieferumfang nicht enthalten).



Montagehinweise:


- bei zweiflügeligen Systemen sind Fichtenleisten aus zwei Sets Trägerschiene „INSIDE“ erforderlich
→ Stückelung in Wandöffnungsmitte
- Fichtenleiste muss absolut in der Waage montiert sein
- Fichtenleistenunterkante → bündig mit Sturz
- wenn Fichtenleiste alleine nicht ausreicht muss restliches Material bauseits bereitgestellt werden.
- Bei Befestigung der Trägerschiene in den genuteten Sturz ist eine Montage des Schiebetürsystems „INSIDE“ **NICHT** möglich!

Montage der Trägerschiene - Einflügelig



Mindestwandkasteninnenmaß (WKI)

INSIDE - GT	INSIDE - VB	INSIDE - GLK	INSIDE - STIL
> 50 mm	> 60 mm	> 65 mm	> 80 mm




Trägerschienenenseite mit „Dreieck“ wandlaibungsseitig montieren
NICHT abschneiden!!

Montagehinweise:


- Beginn der Trägerschiene **26 mm** von Wandlaibung entfernt
- Trägerschiene ist wenn nötig bauseits zu kürzen
- Trägerschiene symmetrisch im Wandkasteninneren (WKI) anbringen
- Trägerschiene waagrecht anbringen
- Köpfe der Senkkopfschrauben dürfen **NICHT** über die Trägerschiene hervorstehten.
- Trägerschiene muss auf der gesamten Länge absolut **plan** angebracht sein. Bei durchgebogener Schiene wird die spätere Montage der Laufschiene erschwert oder gar unmöglich!
- Nach erfolgter Montage müssen die Aufnahmelöcher der Trägerschiene mit einem durchgehenden **Klebandstreifen** gegen Verschmutzung geschützt werden.
 - ➔ **Dieser ist vor der Montage der Laufschiene wieder zu entfernen**

Montage der Trägerschiene - Zweiflügelig



Mindestwandkasteninnenmaß (WKI)

INSIDE - GT	INSIDE - VB	INSIDE - GLK	INSIDE - STIL
> 50 mm	> 60 mm	> 65 mm	> 80 mm



Trägerschienen mittig fluchtend zusammenstehen lassen.

Trägerschienenenseite mit „Dreieck“ wandöffnungsmittig montieren
NICHT abschneiden!!

Montagehinweise:

- **2 Stk.** Trägerschienen erforderlich!!
- Beginn der Trägerschienen ist die **Wandöffnungsmittig**
- Trägerschienen sind wenn nötig bauseits zu kürzen
- Trägerschienen symmetrisch im Wandkasteninneren (WKI) anbringen
- Trägerschienen waagrecht anbringen
- Köpfe der Senkkopfschrauben dürfen **NICHT** über die Trägerschiene hervorstehten.
- Trägerschienen müssen auf der gesamten Länge absolut **plan** angebracht sein. Bei durchgebogener Schiene wird die spätere Montage der Laufschiene erschwert oder gar unmöglich!
- Nach erfolgter Montage müssen die Aufnahmelöcher der Trägerschienen mit einem durchgehenden **Klebandstreifen** gegen Verschmutzung geschützt werden.
 - ➔ **Dieser ist vor der Montage der Laufschiene wieder zu entfernen**