



Montageanleitung



Montageanleitung

FAQ

Die Schließkraft ist nicht ausreichend, woran kann das liegen, und was kann ich dagegen tun?


1. Die Einzugskraft über die Einstellschraube erhöhen. Hierzu Blende abnehmen und die Schraube an der Stirnseite im Uhrzeigersinn eindrehen.
2. Die Türfalle ist zu schwergängig, diese ggf. ölen, wenn möglich leichter einstellen oder deaktivieren.
3. Der Druck auf die Türdichtung ist zu groß. Den Abstand an den Türbändern verstellen.
4. Die Tür hängt nicht waagrecht. Wenn möglich, mit den Einstellmöglichkeiten der Türbänder korrigieren.
5. Eine Bodendichtung ist installiert. Eine gleichzeitige Nutzung ist nicht möglich.
6. Der DrehMoment liegt nicht direkt auf der oberen Glaskante an. Den Drehmoment kräftig andrücken.

Die Dämpfkraft ist nicht ausreichend, woran kann das liegen, und was kann ich dagegen tun?


1. Der Mitnehmerarm muss vor der ersten Benutzung ausgeklappt sein.
2. Der Mitnehmerarm verfehlt den Auslöser seitlich. Sitz von Auslöser und DrehMoment überprüfen und ggf. anpassen.
3. Die Höhe des Mitnehmerarms ist zu hoch oder zu niedrig. Der DrehMoment ist mit 4 Langlöchern auf dem Haltblech verschraubt, und kann in der Höhe verstellt werden. Unter Umständen kann auch die Tür in der Höhe eingestellt werden.

Montageanleitung


DrehMoment




Der gedämpfte Selbstelzug
für Glastüren mit Stahlzarge
bis 8,76 mm Glasdicke (VSG)



Montageanleitung



Montageanleitung



Montageanleitung

